

# ***Euracom 5.XX Kurzbedienungsanleitung***

## ***Vermitteln eines Gespraches***

Sie konnen ein Gesprach an einen internen oder externen Teilnehmer (Rufnummer) vermitteln.

a) Ohne Ankundigung

**R-Taste Rufnummer Auflegen**

b) Mit Ankundigung

**R-Taste Rufnummer** Ankundigungsgesprach fuhren **Auflegen**

## ***Heranholen eines Rufes***

Ein externer Anruf wird an Ihrem Telefonen nicht signalisiert. Mit diesem Befehl konnen Sie ihn heranholen.

**Abnehmen # 4**

## ***Heranholen vom Anrufbeantworter***

Der Anrufbeantworter hat einen Ruf bereits angenommen. Mit diesem Befehl kann man ihm den Anruf wegnehmen.

**Abnehmen # 500**

## ***Coderuf***

Es konnen 4 verschiedene Klingesignale erzeugt werden, die bestimmten Personen zugewiesen werden konnen.

**Abnehmen #01** oder **#02** oder **#03** oder **#04**

## ***Ruckfragegesprach fuhren***

Es kann wahrend einem bestehenden Gesprach ein Ruckfragegesprach mit einem anderen internen oder externen Teilnehmer aufgebaut werden.

Sie fuhren ein Gesprach

**R-Taste**

Rufnummer des Ruckfragepartners wahlen (bei extern: 0 zum Amt holen vorwahlen)

**R-Taste**

Gesprach mit ursprunglichen Partner weiterfuhren.

- Mit **R-Taste ##01 R-Taste** kann der Teilnehmer mit dem man gerade verbunden ist abgeworfen werden.

## ***Makeln zwischen 2 Teilnehmern***

Um zwischen 2 Teilnehmern hin und her zu schalten.

**R-Taste R-Taste** (Kann beliebig oft wiederholt werden.)

- Der letzte Gesprachspartner kann mit **R-Taste ## NSt** weiterverbunden werden.
- Mit **R-Taste #90** wird der letzte Gesprachspartner im Amt gehalten. Man kann dann im Amt makeln.

## ***Dreier – Konferenz***

Es kann eine Konferenz mit 3 Teilnehmern aufgebaut werden (2 intern / 1 extern oder 1 intern / 2 extern).

Verbindung zum ersten Teilnehmer wurde normal aufgebaut

**R-Taste**

Verbindung zum zweiten Teilnehmer aufbauen (intern oder extern mit 0 vorwahlen)

**R-Taste**

**#3**

- Eine Konferenz kann auch direkt aus dem Zustand Makeln/Ruckfrage aufgebaut werden, dann genugt es im Ruckfragezustand, also nach einmaligen drucken der **R-Taste, #3** zu drucken.
- Um eine 3er Konferenz im Amt zu aktivieren mu einer der Teilnehmer mit **R-Taste #90** ins Amt geparkt werden.
- Mit **R-Taste ##031/2** erhalt man wieder ein Makelgesprachen zum ersten/zweiten Teilnehmer.
- Mit **R-Taste ##01 R-Taste** kann der Teilnehmer mit dem man gerade verbunden ist abgeworfen werden.

## ***Alle Teilnehmer-Schaltmerkmale zurucksetzen***

**#\*80 0 #**

Zum Ausschalten von Follow-Me, Rufumleitung, Anrufschutz und autom. Wahl fur die Nst.

### *Weckruf (einmalig)*

Es kann am eigenen Apparat oder für einen anderen Teilnehmer (mit der Nummer nn) eine Weckzeit eingestellt werden.

a) Am eigenen Apparat um hhmm Uhr **#\*59 hhmm #** ( zum Löschen: **#\*59 #** )

b) Für Apparat nn um hhmm Uhr **#\*421 hhmm nn #** ( zum Löschen: **#\*421 \*\*\*\* nn #** )

### *Rufumleitung über die Anlage*

Ein Anruf kann hiermit an eine beliebige interne oder externe Rufnummer weitergeleitet werden. Einrichtung:

a) sofort (x=1) **#\*61 Rufnummer #** ( zum Löschen: **#\*61 #** )

b) bei besetzt (x=2) **#\*62 Rufnummer #** ( zum Löschen: **#\*62 #** )

c) nach ttt Sekunden (x=3) **#\*63 ttt Rufnummer #** ( zum Löschen: **#\*63 #** )

**einschalten** (x=0-3; alle: x=0) **#\*60 x 1 #**

**ausschalten** (x=0-3; alle: x=0) **#\*60 x 0 #**

### *Aufschalten*

Sie können sich auf ein bestehendes intern Gespräch aufschalten.

Sie rufen einen internen Teilnehmer (Sie hören das Besetztsymbol oder das Freizeichen wenn Anklopfen eingeschaltet ist)

### *Auflegen Abnehmen #06*

### *Aufschaltschutz*

Das Aufschalten auf den eigenen Apparat kann verhindert werden.

Aufschaltschutz ein: **#\*85 1 #**

Aufschaltschutz aus: **#\*85 0 #**

### *Anrufschutz*

Sie können verhindern das ihr Telefon klingelt indem Sie den Anrufschutz aktivieren.

Anrufschutz ein: **#\*83 1 #**

Anrufschutz aus: **#\*83 0 #**

### *Anklopfschutz*

Der Anklopfschutz kann am eigenen Apparat ein und aus geschaltet werden.

Anklopfschutz ein: **#\*84 1 #**

Anklopfschutz aus: **#\*84 0 #**

### *Follow me*

Es können Gespräche für den eigenen Apparat (mit der NstNummer) von einem anderen aus auf diesen umgeleitet werden.

Follow me ein: **#\*65 NstNummer #**

Follow me aus: **#\*66 NstNummer #**

### *Rufnummernunterdrückung zum Angerufenen (CLIR)*

Die eigene Rufnummer wird nicht zum Angerufenen übermittelt (CLIR).

Rufnummernunterdrückung ein: **#\*511#**

Rufnummernunterdrückung aus: **#\*510#**

### *Automatischer Rückruf (intern und extern)*

Sie können sich anrufen lassen, wenn ein interner oder externer Teilnehmer sein Gespräch beendet hat.

Sie rufen einen Teilnehmer an, dieser ist besetzt (intern/extern) oder nimmt nicht ab (nur intern)

**R #00 Auflegen** (Löschen mit #05)

Ist der Teilnehmer frei klingelt Ihr Apparat und nachdem Sie abgehoben haben wird die Verbindung aufgebaut.

### *Telefon sperren*

Mit dieser Funktion sperren Sie Ihr Telefon, so daß keine externen Telefonate mehr möglich sind.

Sperre ein: **#\* 77 #**

Sperre aus: **#\* 77 PIN #**

## *Amtsleitung reservieren*

**Sie wollen telefonieren, aber alle Amtsleitungen sind belegt. Diese Funktion reserviert ihnen die nächste freie Leitung.**

Sie nehmen den Hörer ab und erhalten das Besetzt oder intern Wählzeichen

### *Auflegen Abnehmen #00 Auflegen*

Wird eine Leitung frei ruft die Anlage Sie zurück. Sie müssen dann

*Abnehmen Auflegen* und innerhalb von 30 sec das Gespräch beginnen. (Reservierung/Rückruf löschen mit **#05**)

## *Profi-Features*

**Vor einem externen Gespräche mit dem Ziel-Teilnehmer Rufnummer haben Sie folgende Möglichkeiten:**

Amtsleitung gezielt belegen	<b>#91 Port MSN-Index Rufnummer</b> (Port: Zu verwendender ISDN Port 1-4; MSN-Index: zu belegende MSN 0-9)
Dienstkennung festlegen	<b>#92 Dienstkennung Rufnummer</b> (Dienstkennung: 0=Multi; 1=Telefon; 2=Fax; 3=Modem)
Temporäres CLIR	<b>#93 Rufnummer</b>
Amtsgespräch mittels PIN	<b>#94 Ihre-NSt Ihre-PIN * Rufnummer</b> (Ihre-NSt: Ihre interne Nebenstelle; Ihre-PIN: Die max. 6stellige PIN Ihrer NSt)
Projektgespräch	<b>#95 Projekt-Index Rufnummer</b> (Projekt-Index: Eine Kennung 000 – 999 die Sie zu Abrechnungszwecken frei vergeben können)
Gespräch ohne LCR	<b>#96 Rufnummer</b>
Notruf absetzen	<b>#97 Rufnummer</b>
Privatgespräch	<b>#99 Rufnummer</b>

## *PIN ändern / löschen*

**Die Geheinzahl (max. 6stellig) Ihrer Nebenstellen (NSt) kann von Ihnen beliebig geändert oder gelöscht werden.**

### **#\*55 PIN-alt \* PIN-neu #**

( Die PIN kann von einem Master-/Firmenberechtigten Apparat mit **#\*429 NSt #** auf ,0000‘ zurückgesetzt werden. )

## *Automatische Amtsholung*

**Sie können hiermit festlegen ob Sie den externen oder internen Wahlbereitschaftston beim abheben hören.**

ein: **#\*81 1 #** ( Internverkehr mit \* )

aus: **#\*81 0 #** ( Externverkehr mit 0 )

## *Automatische Wahl (Babyruf)*

**Sie können eine Rufnummer programmieren, die beim Abheben des Hörers nach **#\*68 Sek #** automatisch gewählt wird.**

Zielrufnummer für automatische Wahl programmieren: **#\*69 Rufnummer #**

Automatische Wahl aktivieren: **#\*86 1 #**

Automatische Wahl deaktivieren: **#\*86 0 #**

## *Parken eines Gespräches im Amt*

**So können Sie ein Gespräch (das Sie gerade führen) mit dem Parkcode xx ins Amt Parken.**

Parken: **R-Taste #69 xx**

Entparken: **#68 xx**

## *Weckruf (periodisch)*

**Es kann am eigenen Apparat auch ein periodischer Weckruf um hhmm eingerichtet werden.**

Weckruf eingeben: **#\*57 hhmm #**

Weckruf löschen: **#\*57 #**

Wochentagsschema für den Weckruf festlegen:

**#\*58 W-Tag #**

Wochentagsschema für den Weckruf löschen:

**#\*58 #**

- W-Tag: 1=Montag, 2=Dienstag, 3=Mittwoch, 4=Donnerstag, 5=Freitag, 6=Samstag, 7=Sonntag, \*=Alle Tage
- Es können mehrere Tage hintereinander eingegeben werden (zB: **#\*58 12345 #**)

### *TFE Türöffner betätigen*

Sie können von jeder Nebenstelle die beiden Türöffner Ihrer Anlage betätigen.

Aus einem TFE-Gespräch heraus:	<b>R-Taste #7</b>
Spontan:	<b>#07 TFE-Port</b> (TFE-Port: 1 oder 2, ohne MD-Modul immer 1)

### *TFE Rufumleitung (Apothekerschaltung)*

Sie können Ihre TFE Rufe unabhängig von der Rufverteilung auf einen beliebigen internen/externen Apparat umleiten.

Einrichten der TFE-Rufumleitung:	<b>#*439 TFE-Port Rufnummer #</b>
Löschen der TFE-Rufumleitung:	<b>#*439 TFE-Port #</b>

### *Kurzwahlziele programmieren und wählen*

So programmieren Sie die Kurzwahlziele (Makros nur über PC!) auf die Kurzwahlnummern von 100 bis 299.

Programmieren eines Kurzwahlzieles:	<b>#*Kurzwahl-Nr. Rufnummer #</b>
Löschen eines Kurzwahlzieles:	<b>#*Kurzwahl-Nr. #</b>
Wählen eines Kurzwahlzieles:	<b># Kurzwahl-Nr.</b>

### *Durchsage und Interkom*

Diese Funktionen können Sie nur mit einem Euracom P4 Systemtelefon nutzen.

Durchsage einleiten	<b>##06 00</b>
Interkom mit Nst einleiten	<b>##06 Nst</b>

### *Manuelle Umschaltung der Rufverteilung*

Haben Sie verschiedene Rufverteilungen (AVAs) für Tag/Nacht eingerichtet, können Sie so zwischen ihnen umschalten.

**#\*027 Port MSN-Index 0 Phase #**

(Port: ISDN Port 1-4 der AVA; MSN-Index: MSN 0-9 deren AVA geschaltet wird, Phase: 0=Nacht, 1=Tag, \*=Automatik)

### *Manuelle Umschaltung des LCR auf Feiertag*

Der LCR muss grundsätzlich manuell auf Feiertag umgeschaltet werden und dies geschieht so:

<b>#*481 Tag #</b>	Tag: 1=Werktag, 4=Feiertag, 0=Automatik
--------------------	---

### *Anruffilter*

Schaltet die zeitgesteuerte Anruffilterfunktion für die entsprechende Nst ein/aus (NstNummer:00 = alle).

Anruffilter ein: <b>#*471 NstNummer #</b>	Anruffilter aus: <b>#*470 NstNummer #</b>
---	---

### *Externzugangssperre*

Schaltet die zeitgesteuerte Externzugangssperre für die entsprechende Nst ein/aus (NstNummer:00 = alle).

Bei eingeschalteter Sperre lassen sich nur noch Kurzwahlnummern wählen.

Externsperre ein: <b>#*491 NstNummer #</b>	Externsperre aus: <b>#*490 NstNummer #</b>
--	--

# Funktionen zur Fernbedienung der Anlage

## *Rufumleitung ,sofort‘ aus der Ferne*

**Sie können von einem beliebigem externen Apparat eine Rufumleitung für Ihre Nebenstelle (NSt) programmieren.**

Sie rufen dazu die MSN oder Nebenstelle des virtuellen Teilnehmers an.

Nachdem die Anlage abgenommen hat hören Sie 10 Sek. einen Sonderwählton.

Sie müssen danach innerhalb weiterer 10 Sek. eingeben:

### **1 Ihre-NSt Ihre-PIN \***

Danach können Sie die Umleitung wie folgt programmieren:

Umleitung zur <i>Rufnummer</i> eingeben:	<b>#*61 Rufnummer #</b>
--	-------------------------

Umleitung löschen:	<b>#*61 #</b>
--------------------	---------------

## *Aktoren (Fern)Schalten*

**So können Sie bei beiden Aktoren Ihrer Anlage manuell schalten.**

**#\*059 X F #** ( X=Aktor: 1=Aktor 1, 2=Aktor 2; F=Funktion: 0=auszuschalten, 1=einschalten )

**Zum Bedienen der Aktoren aus der Ferne müssen Sie vorher noch folgende Prozedur anhängen:**

Sie rufen dazu die MSN oder Nebenstelle des virtuellen Teilnehmers an.

Nachdem die Anlage abgenommen hat hören Sie 10 Sek. einen Sonderwählton.

Sie müssen danach innerhalb weiterer 10 Sek. eingeben:

### **2 Fernschalt-PIN \***

Danach können Sie wie oben beschrieben verfahren.

## *Raumüberwachung*

**So bereiten Sie eine Nebenstelle für Raumüberwachung vor:**

Sie nehmen den Hörer des zu überwachenden Telefons ab und wählen

**#\*871 #**

Danach nicht auflegen !

**Zum abhören des Raumes aus der Ferne gehen Sie wie folgt vor:**

Sie rufen dazu von extern oder intern die MSN oder Nebenstelle des Teilnehmers an.

Nachdem die Anlage abgenommen hat hören Sie 10 Sek. einen Sonderwählton.

Sie müssen danach innerhalb weiterer 20 Sek. eingeben:

### **Teilnehmer-PIN**

Danach können Sie in dem Raum hinein hören.

## *Rufaufbau aus der Ferne & Call Back*

**Sie können von einem vorher festgelegten, externen Teilnehmer (z.B. ihr Handy) mit CLIP Gespräche über die Anlage aufbauen. Die Rückrufnummer ist dabei die Nummer über die das Gespräch zur Zielrufnummer ausgebaut wird.**

Sie rufen dazu die MSN oder Nebenstelle des virtuellen Teilnehmers an.

Nachdem die Anlage abgenommen hat hören Sie 10 Sek. einen Sonderwählton.

Sie müssen danach innerhalb weiterer 30 Sek. eingeben:

Rufaufbauaus der Ferne:	<b>3* Zielrufnummer</b>
-------------------------	-------------------------

Call Back:	<b>4* Rückrufnummer * Zielrufnummer #</b>
------------	---