

Euracom 1.XX Kurzbedienungsanleitung

Vermitteln eines Gespräches

Sie können ein Gespräch an einen internen oder externen Teilnehmer (Rufnummer) vermitteln.

a) Ohne Ankündigung

R-Taste Rufnummer Auflegen

b) Mit Ankündigung

R-Taste Rufnummer Ankündigungsgespräch führen **Auflegen**

Heranholen eines Rufes

Ein Anruf wird nicht an allen Telefonen signalisiert. Mit diesem Befehl kann man ihn heranholen.

Abnehmen # 4

Heranholen vom Anrufbeantworter

Der Anrufbeantworter hat einen Ruf bereits angenommen. Mit diesem Befehl kann man ihm den Anruf wegnehmen.

Abnehmen # 500

Coderuf

Es können 4 verschiedene Klingelsignale erzeugt werden, die bestimmten Personen zugewiesen werden können.

Abnehmen #01 oder **#02** oder **#03** oder **#04**

Rückfragegespräch führen

Es kann während einem bestehenden Gespräch ein Rückfragegespräch mit einem anderen internen oder externen Teilnehmer aufgebaut werden.

Sie führen ein Gespräch

R-Taste

Rufnummer des Rückfragepartners wählen (bei extern 0 zum Amt holen vorwählen)

Rückfragepartner muß nach Gespräch auflegen

R-Taste

Gespräch mit ursprünglichen Partner weiterführen

Makeln zwischen 2 Teilnehmern

Um während der Rückfrage zwischen den 2 Teilnehmern hin und her zu schalten.

R-Taste R-Taste

Kann beliebig oft wiederholt werden. Der letzte Gesprächspartner kann mit **R-Taste ## TIn** weiterverbunden werden.

Dreier - Konferenz

Es kann eine Konferenz mit 3 Teilnehmern aufgebaut werden (2 intern / 1 extern oder 1 intern / 2 extern).

Verbindung zum ersten Teilnehmer wurde normal aufgebaut

R-Taste

Verbindung zum zweiten Teilnehmer aufbauen (intern oder extern mit 0 vorwählen)

R-Taste

#7

(Eine Konferenz kann auch direkt aus dem Zustand Makeln/Rückfrage aufgebaut werden, dann genügt es im Rückfragezustand, also nach einmaligen drücken der **R-Taste #7** zu drücken.)

Weckruf

Es kann am eigenen Apparat oder für einen anderen Teilnehmer (mit der Nummer nn) eine Weckzeit eingestellt werden.

a) Am eigenen Apparat um hhmm Uhr

#*82 hhmm #

b) Für Apparat nn um hhmm Uhr

#*81 nn hhmm #

Rufumleitung

Ein Anruf kann an eine beliebige interne oder externe Rufnummer weitergeleitet werden.

a) sofort	#*41 Rufnummer #
b) bei besetzt	#*42 Rufnummer #
c) nach ttt Sekunden	#*43 ttt Rufnummer #
ausschalten	#*40 #

Kurzwahl

Es kann ein zuvor programmiertes Kurzwahlziel angerufen werden.

100 .. 299 (Es stehen Kurzwahlspeicher von 100 bis 299 zur Verfügung)

Aufschalten

Sie können sich in ein bestehendes intern Gespräch hineinschalten.

Sie rufen einen internen Teilnehmer (sie hören das Besetztzeichen oder das Freizeichen wenn Anklopfen eingeschaltet ist)

Auflegen Abnehmen #07

Aufschaltschutz

Das Aufschalten auf den eigenen Apparat kann verhindert werden.

Aufschaltschutz ein: **#*83 1 #** Aufschaltschutz aus: **#*83 0 #**

Anrufschutz

Sie können verhindern das ihr Telefon klingelt indem Sie den Anrufschutz aktivieren.

Anrufschutz ein: **#*83 1 #** Anrufschutz aus: **#*83 0 #**

Anklopfschutz

Der Anklopfschutz kann am eigenen Apparat ein und aus geschaltet werden.

Anklopfschutz ein: **#*84 1 #** Anklopfschutz aus: **#*84 0 #**

Follow me

Es können Gespräche für den eigenen Apparat (mit der NstNummer) von einen anderen aus auf diesen umgeleitet werden.

Follow me ein: **#*45 NstNummer #** Follow me aus: **#*46 NstNummer #**

Rufnummernunterdrückung zum Angerufenen (CLIR)

Die eigene Rufnummer wird nicht zum Angerufenen übermittelt (CLIR).

Rufnummernunterdrückung ein: **#*301#** Rufnummernunterdrückung aus: **#*300#**

Automatischer Rückruf (intern und extern)

Sie können sich anrufen lassen, wenn ein interner oder externer Teilnehmer sein Gespräch beendet hat.

Sie rufen einen Teilnehmer an, dieser ist besetzt (intern/extern) oder nimmt nicht ab (nur intern)

Auflegen Abnehmen #00 Auflegen

Ist der Teilnehmer frei klingelt Ihr Apparat und nachdem Sie abgehoben haben wird die Verbindung aufgebaut.

Amtsleitung reservieren

Sie wollen telefonieren, aber alle Amtsleitungen sind belegt. Diese Funktion reserviert ihnen die nächste freie Leitung.

Sie nehmen den Hörer ab und erhalten das Besetzt oder intern Wählzeichen

Auflegen Abnehmen #00 Auflegen

Wird eine Leitung frei ruft die Anlage Sie zurück. Sie müssen dann

Abnehmen Auflegen und innerhalb von 30 sec das Gespräch beginnen. (Reservierung/Rückruf löschen mit **#05**)